

CADDYONE 100

Aufbau- und Bedienungsanleitung



Achtung: befolgen Sie bitte alle Aufbauhinweise und lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den Trolley in Betrieb nehmen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt**
- 2 Übersicht**
- 3 Montage**
 - Aufbau
 - Abbau
- 4 Hinweise und Empfehlungen**
- 5 Wartung und Pflege**
- 6 FAQ - Häufig gestellte Fragen**

1 Inhalt

1. Golf Trolley (Rahmen)
2. Zwei Hinterräder
3. Bedienungsanleitung
4. Zubehör: Scorecardhalter, Schirmhalter, Transporttasche

2 Übersicht



1. Obere Golf-Bag Halterung
2. Baghaltergummi
3. Hinterrad
4. Radkappe
5. Hinterradschnellverschluss
6. Untere Golf-Bag-Halterung
7. Vorderrad
8. Feststellschraube oben
9. Feststellschraube unten
10. Vorderachsjustierung

3 Montage

Aufbau

1. Packen Sie alle Teile vorsichtig aus und überprüfen Sie deren Vollständigkeit.
2. Legen Sie den Rahmen (ein Teil) auf einen weichen, sauberen Untergrund um den Rahmen vor Kratzern zu schützen.
3. Richten Sie den Rahmen auf, indem Sie ihn aufklappen, durch festes Zudrehen der Rahmenverriegelung sichern und die Griffstange in der gewünschten Höhe mit der Feststellschraube fixieren. Beachten Sie bitte, dass ohne das Gegengewicht des Golfbags der Rahmen nach hinten kippen könnte.



4. Schieben Sie die Räder auf die Achse, indem Sie den Schnellverschlussknopf außen am Rad drücken und die Achse in das Rad führen.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass Sie den Schnellverschlussknopf außen am Rad während der gesamten Prozedur drücken und damit der Achse einschließlich der beiden Pins ermöglichen, komplett in das Rad eingeführt zu werden.

Testen Sie den korrekten Sitz des Rades, indem Sie versuchen, es abzuziehen.

5. Montieren Sie Schirmhalter und Scorecardhalter.

Abbau

Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

4 Hinweise und Empfehlungen

1. Seien Sie stets aufmerksam und handeln Sie so verantwortungsbewusst im Umgang mit dem Trolley wie Sie es auch beim Umgang mit Kraftfahrzeugen oder Maschinen sind. Es wird ausdrücklich vor dem Konsum von Alkohol oder Drogen im Zusammenhang mit der Nutzung des Trolleys gewarnt.
2. Bewegen Sie den Trolley nicht in schmalen oder gefährlichen Räumen, an Plätzen mit Wertgegenständen oder Punkten, an denen viele Menschen zusammentreffen wie Parkplätzen, nahe fliessenden Verkehrs, Bereiche, in denen Taschen abgestellt werden, Driving-Ranges, Putting-Greens und Practice-Areas, Geschäften, Restaurants oder alle anderen Bereiche, in denen Menschen oder Gegenstände betroffen sein könnten.

5 Wartung und Pflege

Die nachfolgenden Punkte sorgen dafür, dass Sie lange zuverlässigen Nutzen aus Ihrem Trolley ziehen können:

1. Der Trolley wurde dafür entwickelt, dem Nutzer zu ermöglichen, sich auf sein Golfspiel zu konzentrieren, während der Trolley den Job des Bag-Trägers erfüllt. Damit der Trolley dabei dauerhaft eine gute Figur macht, sollte nach jeder Runde mit einem Lappen oder Papiertuch Schmutz oder Gras von Rahmen, Rädern und Gehäuse gewischt werden.
2. Demontieren Sie alle paar Wochen die Hinterräder und entfernen Sie Ablagerungen, die dazu führen können, dass die Räder schleifen. Mit ein wenig Schmiermittel können bewegliche Teile geschmeidig gehalten werden.

6 FAQ – Häufige Fragen

1. Der Trolley zieht zu einer Seite.

Vergewissern Sie sich, dass die Gewichtsverteilung Ihres Golf-Bag auf dem Trolley ausgeglichen ist. Zum Einstellen der Spur können Sie außerdem den dafür vorgesehenen Spanmechanismus am Vorderrad justieren.